

SLAGDOR TIL W-ED

Dimensjonsspesifikt

Formontering: Innslagsanker plasseres i betongens borehull og forankres med slagdor. Bygningsdel med frihull sentreres over ankerets innvendige gjengeparti, og forspennes mot betongunderlaget med ankerskrue gjennom frihullet.



Varetekst	Art. nr.	Egnet for inndrivingsplugg	Visuell innstillingskontroll	PK
Slagdor for Innslagsanker M6	0904 020 06	Nominell diameter 6 mm x 30 mm	Nei	1
Slagdor for Innslagsanker M8	0904 020 08	Nominell diameter 8 mm x 30 mm	Nei	1
Slagdor for Innslagsanker M8 L=40	0904 020 081	Nominell diameter 8 mm x 40 mm	Nei	1
Slagdor for Innslagsanker M10	0904 020 10	Nominell diameter 10 mm x 40 mm	Nei	1
Slagdor for Innslagsanker M12	0904 020 12	Nominell diameter 12 mm x 50 mm	Nei	1
Slagdor for Innslagsanker M16	0904 020 16	Nominell diameter 16 mm x 65 mm	Nei	1
Slagdor for Innslagsanker M20	0904 020 20	Nominell diameter 20 mm x 80 mm	Nei	1