

## TRESKRUE SENKHODE RUSPERT®

### Korrosjonsbeskyttet treskrue

- Korrosjonsbeskyttet treskrue for bruk utendørs i mindre aggressive miljøer (C3)
- Materiale: Stål AISI1018/1020
- Drivspor: Torx
- Ruspert Sølvgrå overflate
- T17 - sponkutter: Reduserer oppsprekking
- Skarpe gjenger: Letter innskruing
- Skaffefres: Reduserer friksjon under montasjen
- Hode med ansats: Kutter fibrene under hodet og gir et pent resultat uten oppflising
- Dypt Torx drivspor: Overfører høye momenter og hindrer at bitset glipper og skader overflaten
- Det medfølger 1 stk. konisk bits 1/4" x 25mm i hver eske



Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	PK
Treskr SH T20 Rusp utv T17Cut 4,5x40/25	<b>0176 445 40</b>	500/500	500
Treskr SH T25 Rusp utv T17Cut 5,0x40/25	<b>0176 450 40</b>		500
Treskr SH T25 Rusp utv T17Cut 5,0x70/42	<b>0176 450 70</b>	200/200	200
Treskr SH T30 Rusp utv T17Cut 6,0x70/42	<b>0176 460 70</b>	100/100	100
Treskr SH T30 Rusp utv T17Cut 6,0x90/48	<b>0176 460 90</b>		100
Treskr SH T30 Rusp utv T17Cut 6,0x110/62	<b>0176 460 110</b>		100

### Bruksområder

- Utvendig kledninger som overmales
- Sløyfer og lekter
- Omramminger
- Terrasser
- Forskalinger

### Bruksanvisning

Bruk en skrudrill med momentutløser. Still momentet slik at skruen dykker ca. 1 mm under overflaten. Hastigheten bør ligge på 200 - 400 o/min.

### Teknisk info

#### Ruspert 1500h belegg

#### Forbruk pr. m<sup>2</sup> c/c 60 bjelkelag/tilfarere

- 22/28x95 mm: 50 stk.
- 28x120 mm: 40 stk.
- 28x145 mm: 33 stk

Bruk 5,0 mm skruer til 28 mm terrassebord og 4,5 mm skruer til 21 mm terrassebord, fordi ved bruk av tradisjonell senkhodeskrue med 60° vinkel på hodet, forsvinner hodet ned i trevirket ved overbelastning, mens ved 0176... skruene skjer ikke dette fordi hodet har stor motstand mot gjennomlokking. Skruene vil ved overbelastning heller ryker enn å forsvinne ned i bordet som en senkhodeskrue med 60° gjør. Forøvrig anbefales det alltid å benytte rustfrie eller syrefaste skruer til dekker og kledninger, da dette materialet har egenskaper som er bedre egnet til å ta opp bevegelser i konstruksjon.

For montering i trykkimpregnert trevirke eller modifisert trelast bør det benyttes rustfrie eller syrefaste skruer. Se art.nr. 01807. Det anbefales å følge trelastprodusentene sine anvisninger for bruk av riktig festemateriell.