

SUPERLIM, PLASTOBOND

Hurtiglim for fet plast

- For liming av polyolefin plast som f.eks. PP, PE og PTFE (fet plast)
- Silikongummi, PP, PE, POM og PTFE - plast må forbehandles med primer for hurtiglim art.nr. 08930915.
- Plastobond kan også brukes uten primer på plast som ABS, PVC, PMA, PA, PBT, PET, PI, EPDM og naturgummi.



Varetekst	Art. nr.	Kjemisk base	Farge	PK
Klebfix plastobond 20 g	0893 091	Cyanoakrylatsyreester	Gjennomsiktig	1

	Klebfix
Basis	cyanoakrylat
Farge	Blank
Viskositet MPas	320-420
Tetthet, g/cm ³	1,04
Forlengelse	<3%
Maks limspalte. mm	0,15
Temperatur ved påføring	+5°C til +35°C
Temp.bestandighet	-55°C til +105°C
Lagringstid	1 år

silikon- og løsemiddelfri	ja
---------------------------	----

Bruksanvisning

- Underlaget må være rent og fettfritt. Bruk f.eks. 08935001 plastrens replast easy til rengjøring.
- Spray primer for hurtiglim Art.nr. 08930915 på begge sider av det som skal limes, med en avstand på ca 20cm.
- La primer fordampe og påfør Klebfix plastobond art.nr. 0893091 på en side og press sammen.
- Bruk primer kun på plast og silikongummi.

OBS/Advarsel

- Silikongummi, PP, PE og PTFE - plast må forbehandles med primer for hurtiglim art.nr. 08930915.